

# MANUAL DE CONFIGURACIÓN INICIAL iOS



# Recomendaciones para optimizar tu servicio en iOS

1

En **configuración**, ve a **red celular**



2

Luego a **opciones**



3

Activa el **roaming de datos** y desactiva **limitar rastreo de dirección IP**





# Recomendaciones para optimizar tu servicio en iOS

4

En **Voz y datos**, selecciona la red más alta y activa **VoLTE**




5

Regresa a **Red celular** y luego en **Red de datos celulares**



6

Asegúrate de colocar **asm** en las opciones



TOKA®  
Móvil